

Allgemeine Regeln und Verhaltensweisen

Regeln, Verhaltensweisen, Verantwortlichkeiten bei der Nutzung von Anbaugeräten Gefahren bei der Nutzung eines Mähcontainer

Generell gilt: Es dürfen sich keine Personen in der Nähe des Trägerfahrzeuges mit einem Saug-Container-Aufbau aufhalten, wenn das Trägerfahrzeug läuft, die Turbine eingeschaltet ist, der Fahrer sich noch im Fahrzeug befindet, der Container angehoben ist, die Betriebsschalter noch aktiv sind.

Grundsätzlich ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m, zu dem betriebsbereiten und/ oder schon laufendem Fahrzeug, mit einem betriebsbereiten Containeraufbau oder anderen betriebsbereiten Anbaugeräten ausgestatteten Fahrzeug, einzuhalten.

Wenn der Fahrer das Fahrzeug verlässt, sind vor dem Aussteigen alle Bedienelemente, Fahrzeug, Hydraulik, Zapfwelle usw. auf „**Null**“ zu stellen und alle Anbaugeräte müssen ausgeschaltet und zum Stillstand gekommen sein.

Der Fahrzeugschlüssel ist vor dem Verlassen des Fahrzeuges „**immer**“ abziehen!!

Die Bedienung des Fahrzeuges und/ oder der Anbaugeräte von außerhalb des Fahrzeuges, ist verboten!

Es darf keine fremde Hilfe angefordert werden, wenn das Fahrzeug läuft, die Turbine eingeschaltet ist, der Fahrer sich im Führerhaus befindet, die Fahrzeugschlüssel sich noch im Fahrzeug befinden, die Betriebsschalter nicht auf „**Null**“ gestellt sind und die Anbaugeräte noch nicht zum Stillstand gekommen sind.

Wenn an dem Container, Turbine, Hydraulik, Elektrik, Mechanik oder am Fahrzeug gearbeitet werden soll, ob Reinigung, Wartung, Störung, Unfallschaden, Reparatur oder sonstige Gründe vorliegen, müssen alle Betriebsschalter auf „**Null**“ gestellt, der Fahrzeugschlüssel abgezogen, alle Aggregate im Fahrzeug und der Anbaugeräte zum Stillstand gekommen sein und der Fahrer muss das Fahrzeug verlassen haben!!

Der Fahrer ist verantwortlich für den sicheren Betrieb seines Fahrzeuges, der Arbeitsmaschine und der Anbaugeräte!!

Risiken, Gefahren

Bei allen Tätigkeiten an dem Trägerfahrzeug, dem Container, den Anbaugeräten, sind alle sicherheitsbedenklichen Arbeitsweisen zu unterlassen.

Das Fahrzeug und der Container dürfen nur von unterwiesenen, eingewiesenen, befähigten und beauftragten Personen bedient werden.

Die Unterweisung muss jährlich neu durchgeführt werden, damit Fehlbedienungen durch monotone, wiederkehrende Tätigkeiten und evtl. eintretende Gefahrenunterschätzung vermieden werden.

Bei allen An-, und Aufbauarbeiten, einen „verantwortlichen“ Mitarbeiter bestimmen und die Vorgehensweise des Auf- oder Abbau von Anbaugeräten miteinander abstimmen, planloses Arbeiten vermeiden.

Wartungsarbeiten genau spezifizieren, was, wann, durch wen, wo und mit welchen Werkzeugen, welche Helfer usw..

Nur die genaue Kenntnis der Funktionsweise von Fahrzeug und Container/ Anbaugeräten ist der beste Weg zur Gefahrenerkennung und deren Vermeidung.

Wenn auch öffentliche Straßen und Wege befahren werden müssen, muss der Fahrer für dieses Fahrzeug die hierzu notwendige Fahrerlaubnis besitzen. Der Besitz der Fahrerlaubnis ist regelmäßig, mindestens einmal jährlich, vom Vorgesetzten zu überprüfen und die Überprüfung ist schriftlich zu dokumentieren.



Achtung: Die Container, wurden zur Verzögerung der Aushubgeschwindigkeit, mit Blenden in den hydraulischen Zuleitungen der Behälterentleerung ausgestattet,

(je eine Blende im Vor- und eine Blende im Rücklauf)

Die Blenden befinden sich vor den T-Stücken der Behälterentleerung.

Der Betrieb des Containers ohne diese Blenden, ist verboten!!

Hinweis:

**Reinigen Sie täglich, nach jedem Mäheinsatz,
Ihre Arbeitsmaschinen (Fahrzeug und Anbaugeräte) von Gras- und Rasenabfällen!**

Beachten Sie hierbei: *Dass vor dem Verlassen des Führerhauses, alle „Schalter auf Null gestellt“, die Anbaugeräte zum Stillstand gekommen sind und der Fahrzeugschlüssel abgezogen wurde!*

Persönlicher Rat:

Bitte beachten Sie bei der Nutzung und Verwendung des Mähcontainers und der Anbaugeräte, dass sich bei einem täglichen Gebrauch, für Sie fast unbemerkt, so etwas wie eine trügerische Sicherheit einstellt.

Sie kennen Ihr Gerät, Sie kennen alle Schalter, Sie kennen alle Geräusche, Sie kennen das Fahrverhalten, im leeren und beladenen Zustand. Sie können das Fahrzeug mit den Anbaugeräten bedienen, bei Regen und Sonnenschein. Sie sind einfach eine „Einheit“ mit Ihrem Gespann.

Aber Achtung: Das Gespann, Ihr Gespann verzeiht keine Nachlässigkeit, keine Fehler, keine Tätigkeiten wie: ich mach mal eben, das habe ich schon tausendmal gemacht. Dem Gespann, der Maschine, den Anbaugeräten ist das aber vollkommen egal, diese Anbaugeräte arbeiten so, wie Sie sie zu Anfang eingeschaltet haben.

Trotz aller Sicherheitseinrichtungen, Hinweisen und Schulungen, bitte arbeiten Sie immer konzentriert und unterlassen Sie Ablenkungen wie, ich mach mal eben!

Bitte denken Sie immer daran:

„laufende Maschinen sind immer „EMOTIONSLOS“ und verzeihen keine Fehler“!

**Diesen gutgemeinten Rat sollten Sie immer berücksichtigen, immer,
Danke!**

